

FW131

AMPLIFICADOR DIRECCIONABLE



ANCHO




FÁCIL DE INSTALAR



DIRECCIONABLE

- » Panel notablemente compacto de 14,5" de ancho. Lo suficientemente estrecho como para encajar entre los soportes estándar de 16".
- » Fuente de alimentación conmutada compacta de 12A de 110 - 120 VAC 60Hz, o de 220 - 240 VAC 50Hz
- » 10A de potencia dedicada a los circuitos de señal
- » 8 circuitos de señal de clase A o B con un máximo de 3A por circuito NAC
- » Salida de energía auxiliar 1A
- » 4 contactos de relé seco de forma C
- » Una pantalla LCD, 5 teclas de funciones auxiliares y 4 indicadores LED, lo que la convierte en la interfaz de usuario más intuitiva para las alarmas contra incendios.
- » 3 maneras de conectarse entre paneles y amplificadores direccionables NAC - vía SLC, vía CAN y Pass Through



Maple Armor.com

8866 boulevard du Quartier,
Brossard, QC J4Y 0R2

+1 514 631 3131
info@maplearmor.com